

BRAVOK - Controlepunten bromfiets

Voordat je op de bromfiets stapt zijn er een aantal punten die je dient te controleren voor je eigen veiligheid. Het ezelsbruggetje hiervoor is **BRAVOK**. Elke letter staat voor een punt van je bromfiets welke je dient te controleren.

BRAVOK controlepunten:

Banden

Controleer altijd of de banden niet beschadigd zijn. Er is voor bromfietsbanden geen minimale profieldiepte wettelijk voorgeschreven. Wel is bepaald dat over de hele omtrek en breedte van het loopvlak profilering aanwezig dient te zijn. Tenminste **1 mm** profiel is een veilige marge.

Controleer regelmatig de bandenspanning. Wat deze dient te zijn vind je in het handboek van je bromfiets. Verder dient het ventieldopje aanwezig te zijn. Deze zorgt ervoor dat er geen vuil in je ventiel kan komen.

Remmen

Controleer je remmen voordat je wegrijdt op de bromfiets. Beide remmen moeten onafhankelijk van elkaar werken.

- Controleer de rem druk van beide remmen.
- De remkracht van een voorrem is groter dan de achterrem

Accu & Aandrijving

Controleer of de accu vast zit, de accu-polen schoon zijn en er voldoende accuzuur in de accu zit. Controleer de aandrijving. Bij een ketting dient de ketting voldoende gespannen te zijn en gesmeerd te zijn.

Verlichting

Controleer of je verlichting goed werkt

Olie

Controleer of er voldoende olie in je motorblok zit. Aan het blok zit een zwarte dop daar kun je dit controleren. Vul dit indien nodig bij.

Koeling

Controleer of je bromfiets voldoende koeling krijgt. Een Piaggio Zip is lucht gekoeld. Controleer daarom of hij voldoende lucht in het blok krijgt.

